IMPORTANT: LISEZ CE MODE D'EMPLOI AVANT D'UTILISER L'APPAREIL

1. Attention: Cette minuterie est exclusivement destinée à l'arrosage en plein air, dans les zones résidentielles. Elle n'est pas destinée à une utilisation en intérieur ou dans un environnement commercial.
2. Cette minuterie ne peut être utilisée qu'avec des tuyaux PVC en bon état (évitez les tuyaux abîmés ou craquelés).
3. Par temps de gel, détachez la minuterie du robinet et rangez-la en intérieur. L'exposition à des températures négatives est susceptible de l'endommager.
4. La minuterie ne doit pas être enterrée, plongée dans l'eau ou utilisée dans des endroits humides en permanence.
5. Vérifiez régulièrement l'état des joints afin de vous assurer qu'ils restent bien étanches.
6. Lors de la première utilisation, observez attentivement le fonctionnement de l'appareil pendant une semaine afin de vous assurer qu'il fonctionne correctement.
7. Retirez les piles après usage. Lors de l'utilisation suivante, mettez des piles neuves et testez le programme au préalable.
8. Lors du rangement, mettez sur [OFF], retirez les piles et assurez-vous que la minuterie est entièrement vide d'eau. Le lieu de rangement ne doit pas être exposé au gel.
9. Au début de la saison d'arrosage, insérez des piles neuves.
10. Orientez toujours la minuterie dans le bon sens. Ne la mettez jamais de travers, la tête en bas, etc.
11. Le boîtier ne contient aucune pièce utilisable séparément. N'essayez pas de l'ouvrir : Cela risquerait de causer des fuites et annulerait la garantie.
12. Attention : Certains des composants électriques internes sont susceptibles d'être endommagés par l'électricité statique. Si votre minuterie se met à dysfonctionner, c'est peut-être le signe qu'elle a été exposée à l'électricité statique. Si tel est le cas, réinitialisez-la en retirant les piles puis en les réinsérant.
13. ATTENTION : Par temps de gel, décrochez la minuterie du robinet. N'utilisez pas la minuterie avec de l'eau dont la température excède 38℃, ou à une

pression supérieure à 100psi (6,9 bars). Pour les pressions supérieures à 100psi (6,9bars), faites régler la pression par un plombier. Evitez de tirer sur le tuyau et de forcer dessus, vous risqueriez d'abîmer la minuterie.

14. Lorsque la pile est épuisée, le témoin de pile clignote et la valve se ferme automatiquement. Elle se rouvre lorsque des piles neuves sont insérées.
15. Le message d'erreur 'ERR' à l'écran indique un dysfonctionnement de la minuterie. Si cela se produit, réinitialisez-la en enlevant les piles, puis en les réinsérant.

MISES EN GARDE CONCERNANT LES PILES

- Les piles doivent être installées et changées par un adulte.
- Les piles épuisées doivent être retirées du produit.
- Afin d'éviter tout risque de fuite ou d'explosion, ne jetez pas les piles au feu.
- Les pôles des piles ne doivent pas être court-circuités.

- N'utilisez pas ensemble des piles neuves et des piles épuisées.
- N'utilisez pas ensemble des piles alcalines standard (carbone-zinc), lithium et rechargeables.
- Ne mettez pas des piles rechargeables dans cet appareil.
- N'essayez pas de recharger des piles non-rechargeables.
- Aucune pièce ne doit entrer en contact avec une flamme ou une source directe de chaleur.
- Les piles et les fils ne doivent pas entrer en contact avec l'eau.
- Installez les piles avec précaution afin d'éviter de les endommager.
- Lors de l'installation des 2 piles (AA 1,5V) dans le compartiment à piles, veillez à bien respecter les indications de polarité (+)(-).
- Utilisez uniquement des piles du type recommandé.
- Enlevez les piles de l'appareil si vous comptez le laisser inutilisé pendant une longue période.
- Ce produit doit être gardé hors de portée des enfants.
- Les piles non utilisées doivent être gardées dans leur emballage d'origine.
- Les piles usagées doivent être mises au rebut d'une manière responsable.

Utilisation

Ⅰ. INSTALLATION DES PILES

REMARQUE : Avant de changer les piles, fermez l'alimentation en eau de la minuterie, puis démontez-la du robinet.

1. Ôtez le couvercle des piles situé à l'arrière de la minuterie.
2. Insérez 2 piles "AA" en suivant les indications figurant dans le compartiment des piles.
3. Lors de la mise en place des piles, veillez à ce que le ruban noir passe bien en dessous ; ce ruban a pour but de vous aider à sortir les piles plus facilement.

Ⅱ. RÉGLAGE DE L'HEURE

1. Réglez l'heure à l'aide des boutons "+" et "-". Si vous maintenez ces boutons enfoncés, l'heure défile rapidement par tranches de 10 minutes vers l'avant ou vers l'arrière respectivement. Pour passer du mode 12 heures au mode 24 heures et inversement, maintenez les boutons "+" et "-" enfoncés simultanément pendant au moins 3 secondes.
2. 'RUN TIME' (durée de fonctionnement) renvoie aux différents réglages de durée de la minuterie. Il existe au total seize réglages possibles: 1, 3, 5, 7, 10, 15, 20, 25, 30, 45, 60, 75, 90, 120, 150, 180 minutes. Si vous appuyez sur le bouton 'RUN TIME', les seize modes s'affichent de la manière suivante: 00:01---03:00.

III. Spécifications du bouton torsadé: Tournez le bouton sur le cran désiré.

Il existe au total douze modes. Si la valve est ouverte ou si l'un des autres programmes est actuellement en marche, tournez le bouton sur un autre cran (lequel ne doit pas être actuellement activé) ; la valve se ferme automatiquement et est maintenant prête pour le nouveau cran.

Les douze options disponibles sont les suivantes:

1. OFF
2. ON: La valve est ouverte et vous pouvez choisir une des seize durées d'arrosage disponibles ; ceci s'applique également aux options ci-dessous.
3. La valve s'ouvre automatiquement tous les jours à 6h.
4. La valve s'ouvre automatiquement tous les jours à 18h.
5. La valve s'ouvre automatiquement deux fois par jour, à 6h et à 18h.

6. La valve s’ouvre automatiquement tous les deux jours à 6h.
7. La valve s’ouvre automatiquement tous les deux jours à 18h.
8. La valve s’ouvre automatiquement tous les deux jours à 6h.
9. La valve s’ouvre automatiquement tous les deux jours à 18h.
10. La valve s’ouvre automatiquement toutes les deux semaines à 6h.
11. La valve s’ouvre automatiquement toutes les deux semaines à 9h.
12. La valve s’ouvre automatiquement toutes les deux semaines à 18h.

Quelle que soit l’option choisie, les statistiques clignotent à l’écran de la minuterie (entre autres la durée de fonctionnement RUN TIME). Une fois la minuterie éteinte, l’écran arrête de clignoter.

Remarque: La durée de fonctionnement (RUN TIME) ainsi que le bouton torsadé ne sont pas relatés à une séquence particulière, ils sont uniquement fonction du dernier cran choisi.